

# 7/16 DIN, uros, tinattava Ecoflex® 10/Aircom kaapeleille

Asennusohje by Paratronic Oy

Liittimen tuotenro:

**7380**



Katkaise kaapeli suoraan poikki.  
Pujota mutteri, painerengas ja kumitiiviste  
kaapeliin.  
Kuori uloin PVC-eriste noin 5 mm matkalta.



Taita punottu kuparivaippa 90 asteen kulmaan  
kaapeliin nähden.



Työnnä kontaktiprikka paikoilleen folion ja  
punotun vaipan väliin, niin pitkälle kuin priikka  
menee. Muotoile punottu vaippa tasan priikan  
kanssa ja siirrä kumitiiviste priikkaa vasten.



Poista folio ja sisäeriste puukon avulla.



Aseta keskitappi (Ø 3,0 mm Ecoflexille, Ø 2,8  
mm Aircomille) ja tinaa kiinni. Laita teflon eriste  
paikoilleen.



Työnnä kaapeli liittimen kuoren sisään niin  
pitkälle kuin se menee. HUOM, keskitapin on  
osuttava liittimen vastakontaktin sisään, kuva 7

Kiristä mutteri 17 ja 23 mm avaimilla siten, että  
mutterin ja kuoren välissä on edelleen pieni  
rako näkyvissä.



**Paratronic Oy**

Heikkiläntie 26

63130 MÄYRY

Puh 0400-297526

[paratronic@paratronic.fi](mailto:paratronic@paratronic.fi)

[paratronic.fi](http://paratronic.fi)

© 2020

Asennusohje by Petri Rantala, Kuortane