

# UHF-liitin clamp, uros, tinattava *Aircell*<sup>®</sup> 7 kaapelille

Asennusohje by Paratronic Oy

Liittimen tuotenro: **7394**

1.



Katkaise kaapeli suoraan poikki.

2.



Pujota mutteri, painerengas ja kumitiiviste kaapeliin. Tiivisteen saat helpommin paikoilleen, kun laitat hieman vaseliinia kaapelin päälle.

3.



Kuori uloin PVC-eriste 20 mm matkalta.

4.



Taita punottu kuparivaippa 90 asteen kulmaan kaapeliin nähden. Työnnä kontaktiprikka paikoilleen folion ja punotun vaipan väliin, niin pitkälle kuin prikka menee. Muotoile punottu vaippa tasan prikan kanssa ja siirrä kumitiiviste priikkaa vasten.

5.



Poista folio ja sisäeriste puukon avulla.

6.



Työnnä kaapeli liittimen kuoren sisään niin pitkälle kuin se menee. Kiristä mutteri kahdella 16 mm avaimella.

7.



Tinaa keskijohdin huolellisesti kiinni keskitappiin pään reiän kautta.

**Paratronic Oy**

Heikkiläntie 26

63130 MÄYRY

Puh 0400-297526

[paratronic@paratronic.fi](mailto:paratronic@paratronic.fi)

[paratronic.fi](http://paratronic.fi)

© 2016

Asennusohje by Petri Rantala, Kuortane